

Ръководство за употреба

GameSir G7 Pro 8K PC Aimlabs Edition

Безжичен контролер за игри • Модел GameSir-G7 Pro 8K



Свързване. Персонализиране. Калибриране.

Българска редакция на инструкциите за работа, изготвена по официалното ръководство GameSir G7 Pro 8K PC. Подредбата е адаптирана за четене и печат на отделни страници.

В текста са запазени означенията върху бутоните и имената, които се показват в менютата за свързване. Те помагат да намерите точната команда на устройството.

Съдържание: органи за управление (2-3), включване и PC (4), Bluetooth и други платформи (5), бутони и макроси (6), допълнителни настройки (7), калибриране и нулиране (8), грижа и безопасност (9), информация за съответствие (10).

01 / Органи за управление



Home	Централният бутон с логото: включване и комбинации за настройка. Светлинният му индикатор показва състоянието на контролера.
View / Menu	Малките системни бутони в горната част на лицевия панел. Използват се и в комбинации за настройка.
Бутон за снимка	Малкият бутон под Home; участва и в калибрирането на жирокопа.
M	Бутонът под D-pad. Задръжете го за достъп до комбинациите за настройки.
Стикове / D-pad / ABXY	Основните органи за управление. Натискането на стиковите се означава като LS и RS.
Магнитен панел	Горният лицев панел и левият/десният страничен панел са сменяеми.

Обозначенията A, B, X и Y се отнасят до функциите на четирите лицеви бутона, независимо от стилизирания Aimlabs дизайн.

02 / Гръб, портове и станция



LT / RT	Спусъци с превключватели за дълъг аналогов ход или кратко натискане с микропревключвател.
L4 / R4	Задни програмируеми бутони с отделни механични блокировки.
L5 / R5	Допълнителни малки горни бутони за програмиране.
Превключвател за режим	Позиции Bluetooth, централна позиция за изключване/кабелна работа и 2,4 GHz приемник.
Reset	Отвор на гръба за принудително изключване при блокиране.
USB-C	Порт за кабелно свързване и зареждане.
Долен ръб	3,5 мм аудио жак, бутон за заглушаване и бутон за вдвояване.
Зарядна станция	Контакти за зареждане, светлинен индикатор, USB-C порт и отделение за съхранение на приемника.

Зареждащите контакти на гръба трябва да съвпадат с контактите на станцията. Поддържайте ги чисти и сухи.

03 / Включване и връзка с PC

Основни действия

Включване	Преместете превключвателя към Bluetooth или приемник и натиснете Home.
Изключване	Преместете превключвателя в средната позиция. При липса на активност контролерът се изключва автоматично след 10 минути.
Ниска батерия	Под 15% заряд индикаторът Home мига в червено.
Зареждане	Използвайте USB-C порта или зарядната станция. При зареждане на изключен контролер индикаторът Home пулсира.

Windows 10 и по-нова версия: 2,4 GHz

1. Поставете превключвателя в режим приемник и натиснете Home.
2. Включете оригиналния USB приемник в компютъра.
3. Изчакайте Home да светне постоянно – връзката е установена.

Ако не се свърже: натиснете бутона за сдвояване на приемника и задръжте бутона за сдвояване на контролера, за да повторите сдвояването.

Кабелна връзка

Свържете контролера към компютъра с USB-C кабела. Кабелната връзка може да се установи независимо от текущата позиция на превключвателя.

Какво показва индикаторът

Постоянна светлина: свързан контролер.

Бързо мигане: режим за сдвояване с ново устройство.

Бавно пулсиране: опит за повторна връзка с последното устройство. Задръжте бутона за сдвояване, ако искате ново сдвояване.

До 8000 Hz се поддържат на PC през USB и оригиналния 2,4 GHz приемник. Bluetooth не използва 8K режима.

04 / Bluetooth и други платформи

За процедурите по-долу поставете превключвателя в Bluetooth и включете с Home. За ново сдвояване използвайте посочената комбинация; при неуспех задръжте бутона за сдвояване. Постоянната светлина потвърждава връзката.

PC през Bluetooth

Задръжте **Home + B** до бързо синьо мигане. От Bluetooth списъка на компютъра изберете **Wireless Controller**. Това е DS4 режим; за PC с XInput и 8K използвайте кабел или приемник.

Nintendo Switch / Switch 2

Отворете **Controllers → Change Grip/Order**. Задръжте **Home + Y**, докато Home започне да мига бързо в червено. Изчакайте конзолата да свърже контролера.

Първоначална настройка за събуждане на Switch 2: отделете двата Joy-Con 2. Отворете екрана за смяна на захвата/реда и свържете контролера. В същия екран докоснете **Search**, после иконата на произволен Joy-Con 2. Вибрацията на контролера потвърждава активирането. Това се прави само при първоначалната настройка.

Android 11 или по-нова версия

Задръжте **Home + A** до бързо жълто мигане. В Bluetooth списъка изберете **GameSir-G7 Pro 8K**.

G-Touch за Android

За режим с разпределяне на екранни команди задръжте **Home + RB** до бързо мигане в циан. Изберете **GameSir-G7 Pro 8K_G** от Bluetooth списъка. Настройването на екранните команди се извършва чрез съответните функции на GameSir.

AP режим, описан в оригиналното ръководство

Задръжте **Home + X** до бързо синьо мигане. В Bluetooth списъка изберете **DualShock 4 Wireless Controller**. Името е идентификатор за сдвояване, а не означение на модела GameSir.

Поддръжката на отделните функции зависи от платформата, играта и фърмуера. За Android е използвано изискването от PDF ръководството на производителя.

05 / Бутони, макроси и профили

Ръчно превключване на режима

При кабелна връзка или връзка чрез приемник задръжте **View + Menu за 2 секунди**. Така последователно сменяте XInput, Switch и DS4 режима. Контролерът избира режим автоматично при първоначално свързване.

XInput / PC	Зелен индикатор
Switch	Червен индикатор
DS4	Син индикатор

След успешно свързване задръжте **M**, за да проверите текущия режим по индикатора.

Програмиране на L4 / R4 / L5 / R5

1. Задръжте **M** и желания допълнителен бутон, докато Home започне да мига бавно в бяло.
2. Натиснете бутона или последователността, която искате да запишете.
3. Натиснете отново избрания L4/R4/L5/R5, за да запазите и излезете.

Може да се запишат до **32 стъпки**. Ако приключите настройката, без да въведете команда, съществуващото назначение на този допълнителен бутон се изчиства.

Четири конфигурационни профила

Профил 1	Задръжте M и отклонете десния стик нагоре.
Профил 2	Задръжте M и отклонете десния стик наляво.
Профил 3	Задръжте M и отклонете десния стик надясно.
Профил 4	Задръжте M и отклонете десния стик надолу.

Механичните блокировки на задните бутони позволяват да ги деактивирате, когато не желаете да ги използвате.

06 / Допълнителни настройки

Мъртва зона на стиковете

Задръжте **M** и натиснете левия или десния стик за **2 секунди**. Комбинацията включва или изключва мъртвата зона на съответния стик.

Turbo

Задръжте **M** и натиснете желания **A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT**. Повтарянето превключва последователно: изключено → ниво 1 → ниво 2 → ниво 3. Нивата са 10, 20 и 30 Hz. Натиснете **M** два пъти бързо, за да изчистите всички Turbo настройки.

Hair Trigger режим

Поставете спуська в режим с дълъг ход. Задръжте **M + LT** или **M + RT** за **2 секунди**, за да включите или изключите Hair Trigger за съответния спусък. Комбинацията изисква дълъг ход; тя е отделна от механичния ограничител.

Сила на вибрацията

Задръжте **M** и натиснете **View** за намаляване или **Menu** за увеличаване на силата на вибрацията.

Размяна на лицевите бутони

Задръжте **M + A** за **2 секунди**. Функциите на A и B се разменят, както и тези на X и Y.

GameSir Connect

За настройки на PC използвайте **GameSir Connect**. Софтуерът позволява персонализиране на командите, макросите, кривите на стиковете, реакцията на спусъците и вибрацията. Изтегляйте го от официалната страница за софтуер на GameSir или чрез посочената там връзка към Microsoft Store.

Официален център за поддръжка:
<https://gamesir.com/support>

07 / Калибриране и нулиране

Калибриране на стиковите и спусъците

Извършвайте калибрирането с поставен лицев панел и спусъци в режим с дълъг ход.

1. Задръжте **View + Menu + Home за 2 секунди**. Home започва да мига бавно в бяло.
2. Не докосвайте стиковите и спусъците. Натиснете **A** веднъж, за да отчете неутралното положение.
3. Завъртете двата стика по пълни окръжности 2-3 пъти.
4. Натиснете всеки спусък докрай три пъти.
5. Натиснете **A** за край. Home възстановява обичайния си светлинен режим.

Калибриране на жироскопа

Поставете контролера неподвижно върху равна и стабилна повърхност. Задръжте **M + бутона за снимка за 2 секунди**. По време на калибрирането Home мига последователно в червено и синьо. Когато светлината се върне към обичайния режим, процедурата е завършила.

Принудително изключване

Ако контролерът блокира и бутоните не реагират, използвайте тънък предмет с размерите на кламер, за да натиснете **Reset** през кръглият отвор на гърба. Това принудително изключва контролера.

Нулиране на настройките

Официалната страница за поддръжка описва и комбинацията **View + Menu + M**: задръжте я, докато светлината на логото премигне. Тя изтрива персоналните настройки и профили. Това е различно действие от натискането на Reset.

Ако няма връзка

- Проверете заряда, USB кабела, порта и избрания режим.
- При безжична връзка повторете сдвояването с оригиналния приемник.
- Проверете официалната поддръжка за актуален фърмуер. Не прекъсвайте захранването по време на актуализация.

08 / Грижа и безопасност

- Съдържа малки части. Пазете от деца под 3 години. При поглъщане или вдишване на част потърсете незабавно медицинска помощ.
- Не използвайте в близост до огън. Не оставяйте на пряка слънчева светлина или при висока температура.
- Пазете от влага, течности и силно запрашена среда. Ако попадне течност, незабавно прекъснете връзката и следвайте инструкциите на производителя за подсушаване.
- Не изпускайте и не подлагайте на силни удари. Не натискайте бутоните и лостовите с прекомерна сила.
- Не докосвайте контактите на USB порта и не поставяйте чужди предмети в него.
- Не прегъвайте рязко кабела и не дърпайте силно кабела или конекторите.
- Почиствайте с мека суха кърпа. Не използвайте бензин, разреждители или други агресивни препарати.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте устройството самостоятелно.
- Използвайте контролера само по предназначение – за видеоигри.
- Не гледайте директно в източника на оптична светлина.
- При проблем с качеството се свържете с GameSir или местния търговец/дистрибутор.

Зарядно устройство

Оригиналното ръководство обозначава необходима мощност от **1 до 5 W**: минимум 1 W за устройството и до 5 W за максималната скорост на зареждане. Символът за зарядно показва, че отделен мрежов адаптер не е включен. Зарядната станция е част от комплекта.

Прочетете инструкциите преди първата употреба и спазвайте препоръките на производителя за експлоатация.

09 / Рециклиране и съответствие

Излязло от употреба оборудване

Символът със зачеркнат контейнер означава, че продуктът трябва да се събира отделно от битовите отпадъци. Предайте го в подходящ пункт за електрическо и електронно оборудване. За местните възможности се обърнете към общината или търговеца. Организациите следва да се свържат със своя доставчик. Правилното събиране подпомага рециклирането и ограничава вредите за околната среда и здравето.

Декларирано съответствие за ЕС

В оригиналното ръководство Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. декларира съответствие на GameSir G7 Pro 8K Controller с директиви 2014/30/EC, 2014/53/EC, 2011/65/EC и изменение (EC) 2015/863. Българският текст предава информацията на производителя и не представлява отделна декларация за съответствие.

FCC и IC/ISED - информация от производителя

Устройството е посочено като съответстващо на част 15 от правилата на FCC. Условието са да не създава вредни смущения и да приема получаваните смущения, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа. Неодобрени промени могат да отменят правото на потребителя да го използва.

Производителят посочва изпитване по ограниченията за цифрово устройство клас B. Ако се появят радио- или телевизионни смущения, може да се промени положението на приемащата антена, да се увеличи разстоянието до приемника, да се използва контакт в друга електрическа верига или да се потърси помощ от специалист.

За IC/ISED са посочени съответствие с приложимите освободени от лиценз RSS стандарти и същите условия за смущения. За радиочестотното излагане оригиналът посочва оценка по общите изисквания за преносимо устройство.

Източници и редакция

Официално PDF ръководство: GameSir G7 Pro 8K PC, публикувано в секцията за поддръжка на GameSir. Допълнени са обозначението на конкретното Aimlabs издание, информацията за GameSir Connect и нулирането на профилите от официалната продуктова поддръжка. Проверено на 16.10.2026 г.

gamesir.com/support/manuals/gamesir-g7-pro-aimlabs-edition