Ръководство за употреба

GameSir G7 Pro WUCHANG: Fallen Feathers Edition

Контролер за Xbox, PC и Android

Свързване. Настройки. Калибриране.

Българска редакция на официалните инструкции GameSir G7 Pro Wireless. Подредбата е адаптирана за четене и печат на отделни страници.

Съдържание: органи за управление (2), включване и свързване (3), допълнителни бутони и профили (4), аудио и зарядна станция (5), софтуер и калибриране (6), безопасност (7), батерия и грижа (8), съответствие и поддръжка (9).

Означенията върху бутоните, имената на софтуера и Bluetooth устройствата са запазени, за да можете да ги намерите лесно.

01 / Органи за управление

Xbox	Централният бутон за включване/изключване. Светлината около него показва състоянието на връзката.
View / Menu / Share	Системните бутони за преглед, меню и споделяне. Share е малкият бутон под Xbox.
M	Бутонът под D-pad. Използва се за комбинациите за настройка.
LT / RT	Спусъци. Превключвателите на гърба избират дълъг аналогов ход или кратък ход с микропревключвател.
L4 / R4	Задни програмируеми бутони с механични блокировки.
L5 / R5	Два допълнителни малки горни програмируеми бутона.
Превключвател за режим	Bluetooth / кабелна връзка / 2,4 GHz.
Портове и други бутони	USB-C, 3,5 мм аудио жак, заглушаване, сдвояване и Reset през отвор на гърба.

Лицевият магнитен панел се отделя на три части. За достъп до сменяемите D-pad елементи отстранете внимателно съответния панел. Не прилагайте прекомерна сила.

02 / Включване и свързване

Включване: натиснете кратко Xbox.
Изключване: задръжте Xbox за 5 секунди.
Автоматичен режим на готовност: след 10 минути без активност при Bluetooth или 2,4 GHz.

Xbox Series X|S / Xbox One

Свържете контролера към конзолата с включения USB-C кабел. Натиснете кратко Xbox. Постоянната светлина означава успешна връзка.

Безжично: включете оригиналния приемник в USB порт на Xbox. Поставете превключвателя на контролера в 2,4 GHz, натиснете Xbox и изчакайте постоянна светлина.

Windows 10 и по-нова версия

С кабел: свържете USB-C кабела към PC, натиснете Xbox и изчакайте постоянна светлина.
С приемник: включете оригиналния приемник в PC, изберете 2,4 GHz на контролера и натиснете Xbox. Изчакайте да се свърже.

Android 8.0 и по-нова версия

1. Поставете превключвателя в Bluetooth и натиснете Xbox.
2. В Bluetooth настройките изберете **GameSir-G7 Pro**.
3. При успешно свързване светлината остава постоянна.

При неуспех задръжте бутона за сдвояване около 2–3 секунди, за да влезете отново в режим за сдвояване. Изберете устройството от списъка.

Светлинни сигнали

Бавно пулсиране: повторно свързване към познато устройство.
Движеща се светлина: Bluetooth сдвояване.
Постоянно: успешно свързване.
Изключено: контролерът е изключен или в готовност.

03 / Допълнителни бутони

Задаване на команда за L4 / R4 / L5 / R5

1. Задръжте **M + избрания допълнителен бутон**.
2. Изчакайте индикаторът Xbox да започне да мига бавно.
3. Натиснете основния бутон, чиято команда искате да присвоите. Светлината става постоянна и настройката се запазва.

Изчистване: влезте отново в настройката и натиснете същия допълнителен бутон. Неговото назначение се премахва.

Четири конфигурационни профила

M + Y	Основен профил / конфигурация 1
M + B	Профил 1 / конфигурация 2
M + A	Профил 2 / конфигурация 3
M + X	Профил 3 / конфигурация 4

За превключване задръжте M и натиснете съответния лицев бутон. Именуването на профилите може да се различава между софтуера и отпечатаното ръководство, но комбинациите остават същите.

Блокиране на задните бутони

Използвайте механичните блокировки на L4 и R4, когато искате да предотвратите случайни натискания. Допълнителните бутони могат да нямат функция, докато не им присвоите команда.

Hair Trigger

Задръжте **M + LT** или **M + RT за 2 секунди**, за да включите/изключите Hair Trigger на съответния спусък. За аналогово калибриране превключвателите трябва да са в режим с дълъг ход.

Сменяеми елементи

Сменяйте магнитните панели и D-pad внимателно. След поставяне проверете дали всички бутони се движат свободно. Кабелният фиксатор се поставя при USB-C връзка, за да ограничи случайното разкачване.

04 / Аудио и зареждане

Сила на звука

Със свързани слушалки задръжте **M + D-pad нагоре/надолу**, за да увеличите/намалите основната сила на звука. Има 11 нива. При крайно ниво се чува звуков сигнал.

Баланс игра / гласов чат на Xbox

Задръжте **M + D-pad наляво**, за да усилите играта и намалите чата. **M + D-pad надясно** прави обратното. При минимум, средно положение и максимум се чува сигнал. Тази функция е за Xbox.

Заглушаване на микрофона

Натиснете **Mute**. Червеният индикатор означава заглушен микрофон. Натиснете отново, за да го включите. Ако микрофонът е заглушен, задържането на Mute временно го включва; отпускането възстановява заглушаването.

Батерия и зарядна станция

Под 15% заряд индикаторът Xbox мига в червено. Зареждайте през USB-C порта на контролера или чрез зарядната станция. Поставете го така, че контактите да съвпаднат. Станцията има USB-C порт и отделение за съхранение на приемника.

Не допускайте влага и метални предмети върху зарядните контакти. Проверявайте кабела и конекторите за повреди.

Основни аксесоари

Контролер, зарядна станция, оригинален приемник, USB-C кабел 3 м, кабелен фиксатор, сменяеми D-pad елементи и ръководство. Тематичните издания могат да включват допълнителни аксесоари, показани на конкретната опаковка.

05 / Софтуер и калибриране

GameSir Nexus

Изтеглете **GameSir Nexus** от Microsoft Store на Xbox/PC или от официалните връзки на gamesir.com. Софтуерът позволява настройки на бутоните, стиковете, спусъците и вибрацията. Жироскопът с разпределяне на команди е функция за PC.

Калибриране на стикове и спусъци

1. Поставете спусъците в аналогов режим и оставете лицевия панел монтиран.
2. Задръжте **View + Menu + Xbox**, докато индикаторът започне да мига бавно.
3. Не докосвайте LT/RT и стиковете. Натиснете **A**; индикаторът изгасва.
4. Натиснете всеки спусък докрай 3 пъти и завъртете всеки стик по пълен кръг 3 пъти.
5. Натиснете **A**. Постоянната светлина потвърждава края.

Калибриране на жироскопа – PC

Поставете контролера неподвижно върху равна повърхност. Задръжте **M + Share за 3 секунди**. Индикаторът мига бързо последователно в оранжево и бяло. Калибрирането завършва, когато мигането спре.

Нулиране

Блокирал контролер: натиснете Reset през отвора на гърба с тънък предмет с размерите на кламер. Това принудително изключва устройството.
Изтриване на профилите и настройките: задръжте **View + Menu + M**, докато индикаторът премигне.

1000 Hz на PC: изберете Report Rate 1000 Hz в Nexus и затворете приложението. Ако режимът не се смени автоматично, официалната поддръжка описва задържане на Xbox + Share за около 3 секунди. 1000 Hz не се отнасят за Xbox конзола.

06 / Безопасност

• Съдържа малки части. Пазете от деца под 3 години. При поглъщане или вдишване потърсете незабавно медицинска помощ.

• Не използвайте близо до огън и не оставяйте на пряка слънчева светлина или висока температура.

• Пазете от течности, влага и силно запрашена среда. При намокряне прекъснете връзката и подсушете според инструкциите на производителя.

• Не изпускайте и не подлагайте на силни удари. Не натискайте бутоните и стиковете с прекомерна сила.

• Не докосвайте контактите на USB порта. Не прегъвайте рязко и не дърпайте силно кабела.

• Не използвайте бензин, разредители или агресивни химикали за почистване.

• Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте самостоятелно устройството.

• Не гледайте директно в източника на оптична светлина.

• Използвайте само по предназначение – за видеоигри. При проблем се свържете с GameSir или местния дистрибутор/търговец.

Комфорт при игра

Правете редовни почивки, за да намалите умората в ръцете, китките и раменете. Дръжте контролера сигурно с двете ръце и настройте чувствителността и вибрацията до комфортно ниво.

Захранване

Не използвайте повредени USB кабели. Поддържайте портовете чисти и сухи. Означението в ръководството посочва необходима мощност 1–5 W: минимум 1 W и до 5 W за максималната скорост на зареждане. Отделен мрежов адаптер не е обозначен като включен.

07 / Батерия, грижа и съхранение

Подготовка и правилна употреба

• Преди първа употреба прочетете ръководството и при необходимост инсталирайте официалния софтуер/драйвери.

• Проверете дали кабелите са свързани стабилно. Организирайте ги така, че да не се оплитат или издърпват случайно.

• Проверявайте състоянието на бутоните, стиковете и корпуса. При повреда прекратете употребата и потърсете сервизна помощ.

• След игра изключвайте контролера и го съхранявайте на сухо, чисто място.

• Почиствайте редовно с мека суха кърпа. Не допускайте натрупване на прах върху контактите.

Акумулаторна батерия

Ръководството съдържа общи указания за литиево-йонни и литиево-полимерни акумулатори. Капацитетът им постепенно намалява с времето и употребата. Времето на работа зависи от режима, настройките и състоянието на батерията.

Не оставяйте батерията продължително напълно разредена. При съхранение повече от месец производителят препоръчва заряд около 50% и проверка приблизително веднъж на два месеца. Пазете от пряко слънце и отрицателни температури.

Посочените в оригинала граници за отделни клетки са информация за батериите, а не указание за разглобяване или ръчно измерване на контролера. Не се опитвайте да сменяте вътрешната батерия самостоятелно.

Рециклиране

Символът със зачеркнат контейнер означава отделно събиране от битовите отпадъци. Предайте излязлото от употреба електронно оборудване в подходящ пункт. За местните възможности се обърнете към общината, търговеца или доставчика.

08 / Съответствие и поддръжка

Информация за ЕС

В оригиналното ръководство Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. декларира съответствие с директиви 2014/30/ЕС, 2014/53/ЕС, 2011/65/ЕС и изменение (ЕС) 2015/863. Посочено е и съответствие с общите изисквания за безопасност по Регламент (ЕС) 2023/988. Този български текст предава информацията на производителя и не е самостоятелна декларация за съответствие.

FCC и IC/ISED

Посочено е съответствие с част 15 на FCC и приложимите освободени от лиценз RSS стандарти на ISED. Устройството не трябва да причинява вредни смущения и трябва да приема получаваните смущения, включително такива с нежелано влияние върху работата. Неодобрени промени могат да отменят правото за експлоатация.

При радио- или телевизионни смущения опитайте промяна на положението на приемащата антена, по-голямо разстояние между устройствата, контакт в друга електрическа верига или помощ от специалист. Производителят посочва изпитване като цифрово устройство клас B и оценка на радиочестотното излагане за преносимо устройство.

Производител и поддръжка

Производител: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.
Адрес в оригиналното ръководство: Room 1008, No. 19, Yard 2, Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou, China.

Посочено лице за ЕС: SC ENIF PEGASUS SRL, Str. Radovanu Nr. 7, Bloc 42, Scara 1, Etaj 5, Apartament 29, Sector 2, Bucharest 22882, Romania. Записът е предаден от оригинала; при нужда използвайте актуалните данни върху опаковката.

Пълните условия на производителя и актуалната поддръжка са на gamesir.com. Българската редакция използва официалния PDF и продуктовата поддръжка. Езиковите дубликати и селекторът за други езици са премахнати; нормативната информация е съкратена.

https://gamesir.com/support/manuals/gamesir-g7-pro-wuchang-wireless-controller

Редакция: 17.10.2026 г. Означенията Xbox, ABXY и другите марки принадлежат на съответните им притежатели.