


Състезателен волан с директно задвижване

**V10 Ultra**

Ръководство за употреба

PC • PlayStation 4 • Xbox One • Xbox Series X|S

Прочетете внимателно ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Безопасност и правилна употреба

Благодарим ви, че избрахте PXN. Прочетете внимателно тези указания, преди да започнете да използвате продукта.

- При свързване, монтаж и демонтаж използвайте умерена сила. Не усуквайте и не дърпайте кабелите.
- Не допускате пръски от течности върху продукта или портовете му.
- Съхранявайте на сухо място. Пазете от огън, висока влажност, високи температури и дим.
- Използвайте само захранващия кабел, предоставен с базата. Не използвайте друг кабел.
- Не използвайте захранващия кабел, ако той или конекторите му са повредени, напукани или счупени.
- Уверете се, че захранващият кабел е поставен правилно в контакта и е свързан към конектора отзад на базата.
- Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте продукта сами. Поддръжката се извършва от производителя, упълномощен представител или квалифициран техник.
- Използвайте само аксесоари и компоненти, посочени от производителя.
- При необичаен шум, нагряване или мирис незабавно спрете употребата.
- При продължително неизползване извадете захранващия кабел от контакта. Контактът трябва да е близо до устройството и леснодостъпен.

Силова обратна връзка и повтарящи се движения

- Избягвайте продължителна игра. Почивайте 10-15 минути след всеки час употреба.
- При умора или болка в дланите, китките, ръцете, стъпалата или краката спрете играта и починете няколко часа. Ако симптомите продължават при подновяване на играта, спрете и се консултирайте с лекар.
- Пазете от деца. Закрепете базата според указанията в това ръководство.

Продуктът е предназначен за лица на 16 или повече години. Той е тежък - внимавайте да не го изпуснете върху себе си или друг човек.

Охлаждане и калибриране

Вентилация

Не закривайте вентилационните отвори на базата. Оставете поне 10 см до всяка стена. Не поставяйте базата в затворено пространство, не я покривайте и не допускате натрупване на прах по отворите.

Температурна защита

Когато температурата надвиши 60°C поради вентилацията, околната среда или начина на употреба, моторът автоматично намалява мощността. При температура над 70°C моторът автоматично се изключва. Не докосвайте части на мотора, когато мощността е намалена или той е изключен поради прегряване.

Автоматично калибриране на волана

След свързване на захранващия адаптер и включване на продукта започва автоматично калибриране. Моторът извършва самопроверка чрез завъртане наляво и надясно, след което спира в централно положение.

Не докосвайте продукта по време на автоматичното калибриране. Това може да причини неточно калибриране или нараняване.

При неправилна работа или неточно калибриране изключете конзолата или компютъра и напълно разкачете захранването на продукта. Свържете отново захранващия кабел и аксесоарите, рестартирайте конзолата или компютъра и стартирайте играта отново.

Автоматично калибриране на педалите


След успешно свързване натиснете педала до края на хода му. Педалите се калибрират автоматично.

Безопасност при работа с педалите

Никога не използвайте педалите боси или само по чорапи. PXN не носи отговорност за наранявания при употреба без обувки. Пазете педалите от деца. По време на игра не поставяйте пръстите си върху или близо до страните на педалите, задната или предната част на основата.




Бутони и органи за управление



- LED индикатор - светлинна индикация на състоянието.
- Кръстовиден бутон за посока (D-pad).
- Леви пера L1 / L2.
- Бутон HOME.
- Бутони A / B / X / Y.
- Десни пера R1 / R2.
- Функционален бутон.

Означенията върху физическите бутони са запазени, за да ги разпознавате лесно при настройване и използване.

Портове и педали





Портове отзад на базата




- Порт за свързване към PC или конзола.
- Порт за скоростен лост.
- Порт за педалите и допълнителни портове.
- Порт за бутон за аварийно спиране.
- Бутон за включване и изключване.
- DC IN - вход за захранване.
- Порт за оригиналния контролер на конзолата.

Педали и монтажни размери

Педалът на спирачката е вляво, а педалът на газта - вдясно, гледано отпред. Показаните монтажни разстояния са 186 мм, 206 мм, 60 мм и 65 мм.



Съдържание на комплекта



- Волан - 1 бр.; комплект педали - 1 бр.
- Монтажни скоби - 2 бр.; захранващ адаптер - 1 бр.
- Кабел Micro USB към USB-A - 1 бр.
- Кабел USB-C към USB-A - 3 бр.
- Кабел USB-C към USB-C - 1 бр.
- Свързващ кабел RJ11 с два конектора - 1 бр.
- Гайки M6 - 9 бр.; шайби M6 - 10 бр.
- Щипка за кабел - 1 бр.
- Шестограми 4 мм и 2,5 мм - по 1 бр.
- Винтове с вътрешен шестостен KM6 - 2 бр.; KM4 - 8 бр.
- Винтове TM6 - 2 бр. и 7 бр., според двата вида в оригиналната схема.
- Двустранен гаечен ключ M6 - 1 бр.




Системни изисквания

Поддържани платформи: PC, PS4, Xbox One и Xbox Series X|S. За PC: Windows 7 / 8 / 10 / 11.


За PS4, Xbox One и Xbox Series X|S е необходим оригиналният контролер на съответната конзола за установяване на връзката.

Монтаж на волана

1. Подравнете издадената част A на волана с жлеба B на базата и натиснете навътре.




2. Придържайте волана и завъртете заключващия пръстен на базата до крайно положение. Натиснете фиксатора, за да заключите.



Закрепване на базата и педалите


Закрепване на базата

1. Поставете базата на подходящо място върху масата или стойката.
2. Поставете монтажната скоба върху плочата.
3. Използвайте ключа за монтаж и затягане.



Монтаж на педалите

1. Свържете модула на газта към конектора на модула на спирачката с кабела RJ11.
2. Монтирайте модула на газта и модула на спирачката към основата за краката.
3. Свържете педалите към волана с кабел USB-C към USB-C.



Свързване към PC


1. Свържете педалите и останалите аксесоари към съответните портове отзад на базата.
2. Закрепете стабилно базата и я свържете към захранващия адаптер.
3. Свържете базата към компютъра чрез USB-C кабел за данни.
4. След успешно свързване базата извършва самопроверка и се връща в начално положение. Основният индикатор остава включен.

Поддържани операционни системи

Windows 7 / 8 / 10 / 11.


По време на самопроверката

Не докосвайте волана и не възпрепятствайте движението му. Изчакайте калибрирането да приключи, преди да започнете игра.



Свързване към PlayStation 4

1. Свържете скоростния лост и педалите към съответните портове на базата.
2. Закрепете стабилно базата и я свържете към захранващия адаптер.
3. Изключете оригиналния PS4 контролер. Свържете го с Micro USB кабел за данни към порта за контролер на базата.
4. Свържете базата към конзолата PS4 чрез USB-C кабел за данни и включете PS4.
5. Натиснете HOME на волана. След успешно свързване базата извършва самопроверка, връща се в централно положение и основният индикатор остава включен.




Необходим е оригинален PS4 контролер. Не докосвайте волана по време на самопроверката.

Свързване към Xbox

Xbox One / Xbox Series X|S

1. Свържете скоростния лост и педалите към съответните портове на базата.
2. Закрепете стабилно базата и я свържете към захранващия адаптер.
3. Изключете оригиналния контролер на Xbox One или Xbox Series X|S. Свържете го към порта за контролер на базата с Micro USB или USB-C кабел според модела.
4. Свържете базата към конзолата чрез USB-C кабел и включете конзолата.
5. Натиснете HOME на волана. След успешно свързване базата извършва самопроверка, връща се в централно положение и основният индикатор остава включен.



Необходим е оригиналният контролер на съответната Xbox конзола. Не докосвайте волана по време на самопроверката.

Приложение PXN NEXUS

Инсталирайте PXN NEXUS на телефона си. Включете Bluetooth и предоставете необходимите разрешения за местоположение. Не е нужно да сдвоявате устройството с телефона през системните настройки - отворете приложението, за да използвате функциите му.

Изтегляне

- За iOS: потърсете „PXN NEXUS“ в App Store.
- За Android: потърсете „PXN NEXUS“ в Google Play.
- Можете да сканирате оригиналния QR код по-долу.



Основни функции

- Настройване на работния ъгъл на завъртане.
- Регулиране на силата на обратната връзка (Force Feedback).
- Тестване на функциите.
- Актуализиране на фърмуера.

Технически характеристики

Модел	V10 Ultra
Свързване	Кабелно чрез USB
Работно напрежение	DC 24 V; 5 V (USB)
Работен ток	2 A; ≤500 mA (USB)
Размери на опаковката	Около 442 × 419 × 272 мм
Размери на волана	Около 270 × 280 × 249 мм
Размери на педалите	Около 350 × 342 × 224 мм
Тегло на волана	Около 3500 г
Тегло на педалите	Около 2943 г
Работна температура	10-40°C
Работна влажност	20-80%

Допълнителни предупреждения

- Прочетете ръководството внимателно преди употреба.
- Избягвайте силни вибрации и изпускане от височина.
- Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами.
- Не допускайте вода или други течности във вътрешността.
- Не съхранявайте във влажна, гореща или омаслена среда.
- При свързване и разкачване използвайте умерена сила.
- Непълнолетните потребители трябва да бъдат под надзор на възрастен; спазвайте ограничението за възраст от 16 години.