




СЪСТЕЗАТЕЛЕН ВОЛАН С FORCE FEEDBACK

— Ръководство за потребителя —



Благодарим ви, че избрахте PXN! Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете да играете.

Самопроверка и калибриране на волана

Когато продуктът е свързан към базата и е включен, воланът преминава през процес на самопроверка и калибриране.

По време на този процес воланът бързо се завърта на 450 градуса наляво и надясно, след което автоматично се връща в централно положение и спира.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете неправилно калибриране или нараняване, не докосвайте волана по време на самопроверката и калибрирането.

Ако продуктът не работи правилно или калибрирането изглежда неправилно:


Изключете конзолата или компютъра и напълно изключете захранването на базата. След това свържете отново захранващия кабел, педалите и скоростния лост, рестартирайте конзолата или компютъра и влезте отново в играта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Прочетете внимателно това ръководство преди употреба.
- Избягвайте силни вибрации и изпускане от високо.
- Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте продукта сами.
- Не допускайте попадане на вода или други течности в продукта, за да избегнете повреда.
- Не съхранявайте продукта във влажна, гореща или замаслена среда.
- Използвайте умерена сила при свързване и изключване на устройства.
- Децата трябва да използват продукта само под надзора на възрастен.

Последвайте ни


  	: PXNgame
	YouTube : PXN Official
	Discord : PXN




x1




x1




x1



x2



x1



x1



x2



x1



x1




x1




x1


3A









PC (Windows 7/ 8/ 10/ 11)



PS4




X-ONE/ X-SERIES S&X







1





2

** Не затягайте прекалено!*






ИЗПОЛЗВАНЕ С КОМПЮТЪР



Свети червено





ИЗПОЛЗВАНЕ С КОМПЮТЪР


Проверка на компютъра

Отворете настройките за игрови контролери на компютъра, за да направите функционален тест:

- **Windows 7/8/10:** Отворете Control Panel (Контролен панел) → Game Controllers (Игрови контролери) и натиснете Properties (Свойства), за да тествате.
- **Windows 11:** Отворете Control Panel → Devices and Printers (Устройства и принтери) → щракнете с десния бутон върху иконата на игровия контролер → Game Controller Settings (Настройки на игровия контролер) и натиснете Properties, за да тествате.




ИЗПОЛЗВАНЕ С PS4



СВЕТИ СИНЬО



ИЗПОЛЗВАНЕ С X-ONE / X-SERIES S&X



Свети зелено



PXN WHEEL

Изтегляне за iOS: потърсете „PXN Wheel“ в App Store.

Изтегляне за Android: потърсете „PXN Wheel“ в Google Play.

Инсталирайте приложението „PXN Wheel“ на телефона си, след това включете Bluetooth и разрешете необходимия достъп до местоположението.



QR КОД ЗА
ИЗТЕГЛЯНЕ

Технически характеристики

Модел	PXN-V99
Тип свързване	Кабелно
Размери на опаковката	Около 375 x 400 x 375 мм
Размери на продукта	Около 300 x 300 x 107 мм (волан) Около 230 x 223 x 140 мм (база) Около 362 x 339 x 220 мм (педали) Около 177,5 x 105 x 201 мм (скоростен лост)
Тегло на продукта	Около 1338 г (волан) Около 2324 г (база) Около 2086 г (педали) Около 577 г (скоростен лост)
Захранване	5 V (USB), DC 24 V (мотор)
Работен ток	≤500 mA (USB), 2 A (мотор)
Работна температура	10 – 40 °C
Работна влажност	20 – 80 %



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Безопасност

- При свързване, монтиране и демонтиране на продукта използвайте умерена сила. Не усуквайте и не дърпайте кабелите.
- Не разливайте течности върху продукта или портовете му.
- Съхранявайте продукта на сухо място. Не го излагайте на огън, висока влажност, висока температура или дим.
- Не разглобявайте, не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате продукта сами. Всяка поддръжка трябва да се извършва от производителя, негов оторизиран представител или квалифициран техник.
- Използвайте само аксесоари и компоненти, посочени от производителя.
- Ако продуктът издава необичайни звуци, нагрява се прекомерно или мирише, спрете незабавно да го използвате.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Възможни наранявания от force feedback и повтарящи се движения

За да избегнете наранявания от force feedback и повтарящи се движения, следвайте тези препоръки:

- Избягвайте прекалено дълги игрови сесии.
- Правете почивка от 10–15 минути след всеки час употреба.
- Ако почувствате умора или болка в ръцете, китките, раменете, краката или стъпалата, спрете да играете и почивайте няколко часа, преди да продължите.
- Ако симптомите или болката продължат, когато започнете да играете отново, спрете и се консултирайте с лекар.
- Пазете продукта далеч от достъпа на деца.
- По време на игра дръжте винаги двете си ръце на волана в правилната позиция, а не произволно.
- Не пъхайте ръцете си през отворите на волана по време на калибриране и игра.

Продуктът е предназначен за лица на 16 или повече години.

Марка: PXN **Модел:** PXN-V99 **Наименование:** Състезателен волан с force feedback

Производител: Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd **Страна на произход:** Китай

Уебсайт: www.e-pxn.com **Имейл за поддръжка:** support@e-pxn.com

Адрес на производителя: 1701-1706(01), Building 8, Zhongxi Xiangbinshan Garden,
Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China



EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a
85051 Ingolstadt Germany
+49 841 8869 7744
eurep@eurep-gmbh.com



UK001732867424878mGiM

Действаме единствено като представител в Обединеното кралство на трансгранични търговци и не сме производител, вносител или дистрибутор на продукта, нито участваме в неговото производство, внос или продажба. Затова не носим отговорност за следпродажбеното обслужване. При проблеми с качеството или нарушения на права отговорност носи единствено производителят/вносителят/продавачът.

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street,
London, United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com


PXN е регистрирана търговска марка на ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd. PS4 е регистрирана търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc. Xbox е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

Всички търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Техническите характеристики подлежат на промяна без предварително уведомление. ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd. не носи отговорност за евентуални грешки. Моля, запазете тази информация за справка.

Декларация за съответствие с FCC:

Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на следните две условия: (1) устройството не трябва да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които могат да предизвикат нежелана работа.

Забележка: Това оборудване е изпитано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано според инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите.



ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ